RO MANUAL DE UTILIZARE
PENTRU SCAUN DE DUȘ DUSIS

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ:
Produsele liniei de scaune de duș permit utilizatorului o creștere a independenței în timpul fazei de duș a igienei personale zilnice, reducând oboseala musculară datorată poziției în picioare, precum și riscurile de alunecare și rănire. Picioarele de cauciuc antiderapante asigură aderența la podea, iar picioarele reglabile pe înălțime permit utilizatorului să schimbe cu ușurință înălțimea totală în funcție de nevoile sale. În plus, scaunul de duș cu înălțime personalizată poate fi utilizat cu diferite setări de lungime între picioarele din față și din spate. În special, picioarele din față pot fi mai joase decât cele din spate: acest lucru permite utilizatorului să păstreze o postură mai corectă în timp ce face duș și facilitează procedurile în picioare și pe scaun. Datorită flexibilității sale, scaunul de duș poate fi poziționat chiar și pe o podea denivelată și neregulată, precum cele tipice pentru multe tăvi de duș. Deschiderea de pe scaun face ca îngrijirea personală să fie mai accesibilă și poate fi poziționată pe partea din față sau din spate, în funcție de nevoile utilizatorului. Versiunile prevăzute cu spătar și/sau cotiere oferă siguranță și confort suplimentare. Scaunul de duș poate fi mutat cu ușurință datorită greutății sale reduse. Scaunul poate fi completat cu o pernă moale și o pernă moale pentru spătar pentru a face utilizarea mai confortabilă. Pernele moi, cotierele, spătarul sunt disponibile separat ca accesorii.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:
Produsele din linia Scaune de duș KING se adresează persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune rulante, persoanelor cu mobilitate redusă lombară, genunchiului sau soldului și tuturor celor care au dificultăți în menținerea poziției în picioare în timpul etapelor de duș ale igienei personale zilnice. Utilizatorul trebuie să aibă autonomie în ceea ce privește echilibrul în timpul procedurilor în șezut și în picioare, precum și să aibă capacitatea adecvată de a rămâne așezat. Scaunul de duș nu trebuie utilizat dacă utilizatorul are probleme legate de echilibru sau tulburări de percepție.

AVERTISMENTE ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:
• Greutatea maximă a utilizatorului indicată în instrucțiunile de montare nu trebuie depășită.
• Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul de duș este asamblat corect într-o poziție stabilă.
· Scaunul de duș poate fi utilizat numai pe suprafețe fără obstacole.
· În timpul asamblarii, respectați cu strictețe ceea ce este prezentat în Manualul de utilizare.
· Riscul de rănire a degetelor poate crește în timpul procesului de montare.
· Nu vă legănați pe scaunul de duș; acest lucru poate duce la alunecarea, răsturnarea sau afundarea picioarelor. Păstrați întotdeauna scaunul de duș pe cele 4 picioare ale sale.
· Nu modificați în niciun fel scaunul de duș și componentele acestuia.
· Nu folosiți scaunul de duș dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel.
· După utilizare, scaunul de duș trebuie scos de pe tavă pentru a evita obstrucția.
· Nu utilizați scaunul de duș în scopuri diferite de cel prevăzut.
· Scaunul de duș nu trebuie depozitat în aer liber.

INFORMAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA:
Întreținerea produselor constă în proceduri de curățare și igienizare. Pentru a garanta o utilizare sigură și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor sale, iar strângerea șuruburilor trebuie verificată. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:
1. Trebuie purtate mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a trece la cea mai precisă dezinfecție.
3. Utilizați apă sau detergent neagresiv pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
Alternativ, produsul poate fi curățat în mașinile de spălat vase la temperatura maximă. Perna moale trebuie curățată strict manual.

CERINȚE DE REUTILIZARE:
Produsul este potrivit pentru reutilizare de către alți utilizatori. Înainte de reutilizare de către alte persoane, produsul trebuie curățat și dezinfectat corect. Înainte de transferul produsului către alte persoane, produsul trebuie verificat de către distribuitori calificați.

PROCEDURA CORECTĂ DE ELIMINARE:
Nu aruncați produsul în deșeurile menajere obișnuite. Adresați-vă în prealabil autorităților locale pentru a afla care este modalitatea corectă și ecologică de eliminare a acesteia.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:
În cazul unui incident grav care implică acest dispozitiv, contactați producătorul acestui produs la info@kid-man.com și autoritatea responsabilă din țara dumneavoastră.

NUMĂRUL ARTICOLULUI	DESCRIERE
1.	Scaun
2.	Spătar
3.	Suport pentru brațe
4.	Pernă moale pentru scaun
5.	Pernă moale pentru spătar

ICOANĂ	DESCRIERE
	Fabricat în Italia
	Asamblare fără scule
	Potrivit pentru mașina de spălat vase
	Greutatea maximă a utilizatorului
	Garanție de 2 ani