



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

REF

GIMA 28660 **SS29(150*080)-1X**

GIMA 28661 **SS29(160*140)-2X**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent /
Tillverkare / Valmistaja:

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.

Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China

Kevin@ydie.net

Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Manual de instrucțiuni

Pături electrice
SS29(150*080)-1X
SS29(160*140)-2X

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l pentru a-l consulta pe viitor.

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ! PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza acest dispozitiv, în special instrucțiunile de siguranță și păstrați manualul de instrucțiuni pentru a-l consulta pe viitor.

În cazul în care acest dispozitiv este cedat unei alte persoane, este esențial să i se înmâneze și acest manual de instrucțiuni.



Aparat încadrat în clasa a II-a



Produs conform cu Directiva Europeană



Respectați instrucțiunile de utilizare



Cod produs



Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare



Număr de lot



Eliminare DEEE



Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani



Nu găuriți perna încălzită!



Nu folosiți produsul pliat sau înfășurat



Nu uscați în mașina de uscat rufe



Nu curățați chimic!



Nu călcați perna încălzită cu fierul de călcat!
Puteți călca cu fierul de călcat fața de pernă,
la o temperatură scăzută!



Nu înălbiți



Săculețul încălzitor poate fi spălat la mână!
Puteți spăla husa pernuței printr-o spălare
normală la max. 30°C!

CONSUM ÎN MODUL OPRIT: 0 W

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Înainte de fiecare utilizare, verificați cu atenție pătura.
- Dacă pătura prezintă daune vizibile, nu o folosiți și returnați-o producătorului sau distribuitorului.
- Pătura poate fi acționată numai prin intermediul controlerului.
- Înainte de a conecta pătura la alimentarea electrică, asigurați-vă că tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța de valori nominale este compatibilă cu rețeaua dvs. de alimentare principală.
- Pătura nu poate fi pusă în funcțiune dacă este pliată, încrețită, înfășurată într-o husă sau rulată în jurul saltelei.
- Pe colțurile păturii se află patru curelușe de fixare. Folosiți aceste curelușe pentru a prinde pătura de saltea, folosind o bandă sau un șnur adecvat. Asigurați-vă că pătura este bine fixată pe saltea în ambele direcții și că nu se va încreți în timpul folosirii. Înainte de a vă întinde peste pătură, verificați dacă aceasta este în poziția corectă.
- În timpul utilizării, butonul controlerului și cablul nu trebuie poziționate deasupra sau dedesubtul păturii și sub nicio formă nu trebuie acoperite.
- Înainte de a folosi pătura pe un pat reglabil, asigurați-vă că pătura și cablul de alimentare nu rămân prinse în balamale și nu se îndoaie în timpul efectuării reglajelor.
- Nu perforați pătura și nici nu prindeți ace de siguranță sau alte obiecte ascuțite pe săculeț.
- Sub nicio formă nu folosiți salteaua electrică în cazul persoanelor bolnave, al copiilor mici sau al persoanelor insensibile la căldură.
- Acest produs nu trebuie utilizat de copii foarte mici (0-3 ani). Copiii cu vârstă sub trei ani nu trebuie să folosească acest aparat, din cauza incapacității lor de a reacționa la supraîncălzire.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu pătura.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu folosiți niciodată pătura fără supraveghere.
- O utilizare prelungită a păturii la o temperatură ridicată poate cauza

arsuri ale pielii.

- O utilizare prelungită a păturii la o temperatură ridicată poate cauza arsuri ale pielii.
 - Nu atingeți niciodată o pătură care a căzut în apă. Scoateți imediat pătura din priza de alimentare.
 - Mențineți cablul de alimentare la distanță de suprafețele fierbinți.
 - Nu transportați, nu trageți și nu întoarceți niciodată pătura apucând-o de cablul de alimentare și nu lăsați cablul să se răsucescă.
 - Nu utilizați pătura când este umezită și folosiți-o numai în încăperi uscate (nu în baie sau în alte încăperi similare).
 - Controlerul și cablul trebuie ferite de orice sursă de umezeală.
 - În caz de avarie, nu încercați să reparați pătura de unul singur. Reparațiile trebuie efectuate exclusiv de un distribuitor specializat autorizat, sau de personal calificat autorizat.
 - În caz de avarie a cablului de alimentare electrică, acesta poate fi înlocuit numai de un distribuitor autorizat sau de electricieni calificați. Pentru evitarea riscurilor, trimiteți întotdeauna pătura unui centru de service autorizat.
 - Lăsați pătura să se răcească complet, înainte de a o plia și depozita. Nu o pliați prea strâns.
 - Atunci când nu o folosiți, depozitați pătura după cum urmează:
 - Depozitați pătura în ambalajul său original și păstrați-o într-un loc curat și uscat.
 - Pliati cu grijă cablul de alimentare, pentru a evita fisurarea cablului.
 - Nu încrețiți pătura așezând obiecte peste aceasta, în timpul depozitării.
- În cazul în care aveți îndoieli legate de probleme de sănătate, consultați-vă cu medicul dvs. înainte de a utiliza pătura.
- Dacă simțiți durere sau disconfort în timpul folosirii păturii, întrerupeți imediat folosirea acesteia.
- Pătura este destinată exclusiv uzului privat și nu poate fi folosită în spitale.

FUNCȚIONARE

Se recomandă ca pătura să fie pornită (pe poziția 3) cu 30 de minute înainte de a vă băga în pat.

Introduceți pătura în priza de alimentare și rotiți de pe poziția 0 pe poziția 1 comutatorul-selector de pe controler. Indicatorul roșu de alimentare cu curent se va aprinde. Veți simți cum pătura se încălzește treptat. Această încălzire va fi și mai ușor de sesizat, dacă este acoperită cu o cuvertură. Dacă doriți o setare de temperatură mai ridicată, rotiți comutatorul pe poziția 2 sau pe poziția 3.

În cazul în care pătura se încălzește prea mult pentru preferințele dvs., rotiți comutatorul înapoi pe poziția 2 sau pe poziția 1. Pozițiile 2 și 3 ale comutatorului păturii sunt prevăzute pentru încălzire și numai poziția 1 este pentru funcționarea pe mod continuu. Mutați comutatorul selector pe poziția 1, înainte de a adormi.

Pentru a opri pătura, rotiți comutatorul pe poziția 0. Indicatorul roșu de alimentare cu curent se va stinge, indicând faptul că aparatul este oprit. În acest moment, scoateți pătura din priza de alimentare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța pătura, scoateți-o din priza de alimentare și lăsați-o să se răcească complet, sau timp de cel puțin zece minute.
- Pătura este echipată cu un cablu detașabil. Deconectați fișa și scoateți cablul din pătură.
- Puteți spăla pătura ușor, la mână. Cea mai bună metodă de a o spăla este de a o pune la înmuiat în apă caldă cu puțin detergent delicat și de a o stoarce apoi cu delicatețe.
- Nu folosiți uscătorul de păr pentru a usca acest produs, ci lăsați-l să se usuce natural, întinzând pătura pe o suprafață plană.
- Clătiți pătura de mai multe ori, pentru a îndepărta orice urmă de detergent.
- Depozitați pătura într-un loc curat și uscat, așezată pe orizontală, fără a o acoperi și fără a așeza alte obiecte deasupra păturii.
- Folosiți pătura numai după ce s-a uscat complet.
- De asemenea, puteți spăla pătura și în mașina de spălat, la o temperatură de maxim 30°C, la turație și acțiune mecanică redusă. Pentru o mai lungă durată de viață utilă a produsului, se recomandă spălarea sa la mână.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni



Eliminare: Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice