



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO COLLO E SPALLE

NECK AND SHOULDER HEATING PAD

COUSSIN CHAUFFANT COU ET ÉPAULES

ALMOFADA DE AQUECIMENT DO PESCOÇO E OMBROS

NACKEN- UND SCHULTERWÄRMEKISSEN

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΩΜΟΥΣ

**PODUSZKA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA KARKU
I RAMION**

ZAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK NA KRK A RAMENA

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR PENTRU UMERI ȘI GÂT

VÄRMEDYNA FÖR NACKE OCH AXEL

WARMTEKUSSEN NEK EN SCHOULDERS

KAULAN JA OLKAPÄIDEN LÄMPÖTYYNY

GIMA 28674

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@yjdje.net
Made in China

REF SS02C(60*62)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von /
Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av /
Geïmporteerd door / Maahantuoja:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ROMÂNĂ

Manual de instrucțiuni SS02C(60*62)

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ! PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza acest dispozitiv, în special instrucțiunile de siguranță și păstrați manualul de instrucțiuni pentru a-l consulta pe viitor.

În cazul în care acest dispozitiv este cedat unei alte persoane, este esențial să i se înmâneze și acest manual de instrucțiuni.

Acest manual de instrucțiuni aparține acestui dispozitiv. Conține informații importante privind pornirea și funcționarea acestuia. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Nerespectarea acestor instrucțiuni se poate solda cu grave leziuni, sau cu avariarea dispozitivului.



AVERTISMENT

Aceste note de avertizare trebuie respectate, pentru a evita accidentarea utilizatorului.

**ATENȚIONARE**

Aceste note trebuie respectate, pentru a evita avariarea dispozitivului.

**NOTĂ**

Aceste note vă oferă informații suplimentare privind instalarea sau funcționarea.



Aparat încadrat în clasa a II-a



Produs conform cu Directiva Europeană



Respectați instrucțiunile de utilizare



Cod produs



Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare



Număr de lot



Eliminare DEEE



Nu găuriți perna încălzită!



Nu folosiți perna încălzită când aceasta este pliată!



Acest produs nu trebuie utilizat de copii foarte mici (0-3 ani)!



Folosiți perna încălzită numai la interior!



Săculețul încălzitor poate fi spălat la mână! Puteți spăla husa pernuței printr-o spălare normală la max. 30°C!



Nu băgați în clor!



Nu uscați pernuța încălzită în mașina de uscat rufe! Husa pernuței nu poate fi introdusă în uscător!



Nu călcați perna încălzită cu fierul de călcat! Puteți călca cu fierul de călcat fața de pernă, la o temperatură scăzută!



Nu curățați chimic!

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Acest aparat poate fi folosit de copii de la 8 ani în sus și persoane cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse, care nu dețin experiența sau cunoștințele necesare, numai dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la folosirea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg riscurile ce pot să apară.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Înainte de a conecta dispozitivul la alimentarea dvs. electrică, asigurați-vă că tensiunea de alimentare indicată pe eticheta de valori nominale este compatibilă cu rețeaua dvs. de alimentare principală.
- Verificați cu atenție săculețul electric pentru umeri înainte de fiecare utilizare, pentru a sesiza eventualele semne de uzură sau deteriorare.
- Nu îl folosiți, dacă sesizați semne de uzură, deteriorare sau utilizare necorespunzătoare la nivelul săculețului electric pentru umeri, al comutatorului sau al cablurilor.
- Returnați-l distribuitorului.
- În cazul în care cablul de alimentare electrică este avariât, acesta poate fi înlocuit numai de către producător, de un distribuitor autorizat, sau de personal calificat.
- Utilizați săculețul electric pentru umeri numai pentru utilizarea sa prevăzută în manualul de instrucțiuni.
- Folosiți-l doar pe post de săculeț electric pentru umeri.
- Nu utilizați săculețul electric pentru umeri în cazul copiilor mici sau în cazul persoanelor cu dizabilități, care necesită îngrijire sau care sunt insensibile la căldură.
- Supravegheați copiii, pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest dispozitiv.
- Săculețul electric pentru umeri nu poate fi pus în funcțiune dacă este pliat, încrețit sau rulat în jurul saltelei.
- În timpul utilizării, butonul controlerului și cablul nu trebuie poziționate deasupra sau dedesubtul săculețului electric pentru umeri și sub nicio formă nu trebuie acoperite.
- Nu prindeți ace de siguranță sau alte obiecte ascuțite pe săculețul electric pentru umeri și nu le folosiți pentru a-l perfora.
- Nu lăsați niciodată săculețul electric pentru umeri pornit și nesupravegheat.
- Dispozitivul este destinat exclusiv uzului privat și nu poate fi folosit în spitale.
- Nu manevrați niciodată un săculeț electric pentru umeri care a căzut în apă. Scoateți-l imediat din priză.
- Nu folosiți săculețul electric pentru umeri într-o încăpere umedă sau cu umiditate, sau dacă săculețul electric pentru umeri este umed. Îl puteți folosi numai după ce s-a uscat complet.
- Sub nicio formă nu expuneți comutatorul sau cablurile la niciun fel de umezeală.
- Țineți cablul de alimentare la distanță de suprafețele fierbinți.
- Nu transportați, nu trageți și nu întoarceți niciodată săculețul electric pentru umeri apucându-l de cablul de alimentare și nu lăsați cablul să se răsucească sau să se agațe.
- Nu încercați să reparați dvs. săculețul electric pentru umeri, dacă acesta s-a avariât sau nu mai funcționează corect.
- Pentru reparații, apelați numai la un distribuitor autorizat specializat, sau la tehnicieni având o calificare adecvată.
- Săculețul electric pentru umeri poate fi pus în funcțiune numai cu unitatea sa specială de comandă.
- NU curățați chimic.
- Curățați săculețul pentru umeri spălându-l la mână, la maxim 30°C (recomandat).
- Spălați săculețul pentru umeri la mașină, la 30°C (maxim) la turație redusă, deoarece un nivel ridicat de turații poate avaria cablurile interne.
- Atunci când depozitați aparatul, lăsați-l să se răcească înainte de a-l plia. Când îl depozitați, nu așezați niciun fel de obiecte peste săculețul electric pentru umeri, pentru a evita îndoirea acestuia.

FUNCȚIONARE

- Conectați săculețul electric pentru umeri la conectorul cablului detașabil. Introduceți ștecherul cablului de alimentare în priză.
- Săculețul electric pentru umeri se încălzește mai rapid, dacă îl setați la început pe un nivel ridicat de temperatură.
- Vă recomandăm să selectați nivelul de temperatură scăzut atunci când folosiți săculețul pentru umeri timp de câteva ore.
- Poziționați-vă săculețul electric pentru umeri pe umeri și închideți-l corect cu capsele, după atingerea temperaturii dorite.
- Consum de energie în modul oprit: 0.17 W

Setări de temperatură

Nivel: 0=Închis (fără indicator luminos)

1=Încălzire redusă (cu indicator luminos)

2=Încălzire medie (cu indicator luminos)

3=Încălzire puternică (cu indicator luminos)

Funcție de oprire automată de siguranță

Săculețul electric pentru umeri se închide automat după

90 minute. Pentru a porni din nou săculețul electric pentru umeri, comutați mai întâi setarea de temperatură pe nivelul „0”, după care, după aproximativ 5-10 minute, selectați nivelul de temperatură dorit.

IMPORTANT: ÎNCHIDEȚI SĂCULEȚUL PENTRU UMERI, ATUNCI CÂND NU AVEȚI NEVOIE SĂ SE ÎNCĂLZEASCĂ.

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză, atunci când nu folosiți săculețul.

NU îl acoperiți cu niciun fel de material, cum ar fi cuverturi sau perne.

Evitați exercitarea de presiune asupra comutatorului

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză, înainte de a curăța săculețul electric pentru umeri.
- Înainte de a-l spăla, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Deconectați unitatea de comandă de pe săculețul electric pentru umeri, folosind conectorul de pe partea de dedesubt.
IMPORTANT: Nu introduceți niciodată cablul de alimentare sau unitatea de comandă în apă sau lichide, deoarece o astfel de manevră se soldează cu avariarea iremediabilă, neacoperită de garanție.
- Curățați săculețul pentru umeri spălându-l la mână, la maxim 30°C (recomandat).
- De asemenea, puteți spăla săculețul pentru umeri și în mașina de spălat, la o temperatură de maxim 30°C la turație și acțiune mecanică redusă. Pentru a prelungi durata de viață utilă a produsului, se recomandă spălarea la mână a acestuia.
- Pentru a-l usca, întindeți săculețul electric pentru umeri pe o suprafață orizontală, pe un prosop sau o salteluță care absoarbe umezeala. După ce săculețul electric pentru umeri s-a uscat complet, puteți reconecta controlerul cu cablu detașabil. Săculețul electric pentru umeri poate fi pus în funcțiune numai cu unitatea sa de comandă din dotare.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



Eliminare: Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice