RO MANUAL DE UTILIZARE
PENTRU TABURET DE BAIE TRIKIS

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ:
Produsele din linia Stools permit creșterea independenței în timpul etapei de duș a igienei personale zilnice, reducând oboseala musculară datorată poziției în picioare, precum și riscurile de alunecare și rănire. Versiunile prevăzute cu picioare de cauciuc antiderapante asigură o mai bună aderență pe podea, în timp ce modelele cu picioare reglabile pe înălțime permit utilizatorilor să schimbe cu ușurință înălțimea totală în funcție de nevoile lor. Versiunile prevăzute cu un disc rotativ sporesc libertatea de mișcare fără a fi nevoie să vă ridicați de pe scaun. Datorită flexibilității sale, scaunele pot fi poziționate chiar și pe o podea denivelată și neregulată, cum ar fi cele tipice pentru multe tăvi de duș. Scaunele sunt disponibile în trei forme diferite. Scaunele pot fi mutate cu ușurință datorită greutății lor reduse. Scaunele pot fi completate cu o pernă moale pentru a face utilizarea mai confortabilă. Pernele moi și discurile rotative sunt disponibile separat ca accesorii.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:
Produsele din linia Stools KING sunt destinate persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu rotile, persoanelor cu mobilitate redusă a zonei lombare, genunchiului sau șoldului și tuturor celor care au dificultăți în menținerea poziției în picioare în timpul etapelor de duș ale igienei personale zilnice.
Utilizatorul trebuie să aibă autonomie în ceea ce privește echilibrul în timpul procedurilor în șezut și în picioare, precum și să aibă capacitatea adecvată de a rămâne așezat.
Scaunul de duș nu trebuie utilizat dacă utilizatorul are probleme legate de echilibru sau tulburări de percepție.

AVERTISMENTE ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:
• Greutatea maximă a utilizatorului indicată în instrucțiunile de montare nu trebuie depășită.
• Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că scaunul de duș este asamblat corect într-o poziție stabilă. Scaunul de duș poate fi utilizat numai pe o suprafață lipsită de obstacole.
• În timpul asamblării, respectați cu strictețe ceea ce este prezentat în Manualul de utilizare. Riscul de rănire a degetelor poate crește în timpul procesului de montare. Nu vă legănați pe scaunul de duș; acest lucru poate duce la alunecarea, răsturnarea sau afundarea picioarelor. Păstrați întotdeauna scaunul de duș pe cele 4 picioare ale sale.
• Nu modificați în niciun fel scaunul de duș și componentele acestuia.
• Nu folosiți scaunul de duș dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel.
• După utilizare, scaunul de duș trebuie scos din tavă pentru a evita obstrucția. Nu utilizați scaunul de duș în scopuri diferite de cel prevăzut.
• Scaunul de duș nu trebuie depozitat în aer liber.

ÎNFORMAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA:
Întreținerea produselor constă în proceduri de curățare și igienizare. Pentru a garanta o utilizare sigură și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor sale, iar strângerea șuruburilor trebuie verificată. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:
1. Trebuie purtate mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a trece la cea mai precisă dezinfecție.
3. Utilizați apă sau detergent neagresiv pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
Alternativ, produsul poate fi curățat în mașinile de spălat vase la temperatura maximă. Perna moale trebuie curățată strict manual.

CERINȚE DE REUTILIZARE:
Produsul este potrivit pentru reutilizare de către alți utilizatori. Înainte de reutilizare de către alte persoane, produsul trebuie curățat și dezinfectat corect. Înainte de transferul produsului către alte persoane, produsul trebuie verificat de către distribuitori calificați.

PROCEDURA CORECTĂ DE ELIMINARE:
Nu aruncați produsul în deșeurile menajere obișnuite. Adresați-vă în prealabil autorităților locale pentru a afla care este modalitatea corectă și ecologică de eliminare a acesteia.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:
Dacă a avut loc un incident grav în care a fost implicat acest dispozitiv, contactați producătorul acestui produs la info@kid-man.com și autoritatea responsabilă din țara dumneavoastră.

NUMĂRUL ARTICOLULUI	DESCRIERE
1.	Scaun
2.	Tavă
3.	Picior
4.	Blocare picior
5.	Capac de picior
6.	Pin pentru pernă
7.	Pernă moale pentru scaun

ICOANĂ	DESCRIERE
	Fabricat în Italia
	Asamblare fără scule
	Potrivit pentru mașina de spălat vase
	Greutatea maximă a utilizatorului
	Garanție de 2 ani