


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU MINI BICICLEȚĂ

1. Scoateți corpul mini bicicletei din cutie, apoi manevrați-l cu grijă. Consultați figura 1.
2. Așezați corpul mini bicicletei pe podea, la același nivel, apoi introduceți pe acesta șurubul cu buton A, așa cum observați în imagine. Consultați figura 2.
3. Rotiți șurubul cu buton A, astfel încât axa B să fie presată corect. (spre stânga pentru a mări presiunea, spre dreapta pentru a reduce presiunea). Porniți computerul de la butonul C și rotiți axa B, acesta va intra imediat în funcțiune. Consultați figura 3. (pentru detalii, consultați instrucțiunile computerului.)
4. Împingeți știftul O spre interior după utilizare și pliați-l bine, așa cum observați în figura 5.
5. Notă:
 - (1) Examinați bicicleta și asigurați-vă că este bine poziționată la același nivel, înainte de a o utiliza;
 - (2) Rețineți că trebuie să lăsați presiunea la minim atunci când începeți să utilizați bicicleta și să o măriți treptat până ajungeți la cea dorită;
 - (3) Cine o poate folosi: adulți, copii, persoane în vârstă;

AVERTISMENT: Nu încercați să stați în picioare pe mini bicicletă, în caz contrar aparatul se va avaria.



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI COMPUTER DE EXERCIȚII SPECIFICAȚII:

TIME -----00:00:59MIN
COUNT-----0-9999
REPS/MIN-----0-9999
CALORIE -----0-9999KAL

FUNCȚIE A TASTEI:

MOD: Cu ajutorul acestei taste puteți selecta și bloca pe o anumită funcție pe care o doriți; apăsați și țineți apăsată tasta timp de 4 secunde, pentru a reseta toate valorile funcției.


PROCEDURI OPERAȚIONALE:

PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ: Sistemul pornește la apăsarea oricărei taste, sau atunci când recepționează un semnal de intrare de la senzorul de viteză. Monitorul se va închide automat dacă nu recepționează niciun semnal timp de 4 minute


FUNCȚIE:

TIME Apăsați tasta MODE până când săgeata „>” indică TIME [TIMP]. Când senzorul de viteză recepționează un semnal de intrare, acesta începe contorizarea și înregistrează automat timpul de antrenament, în momentul în care acesta începe. **COUNT** Când săgeata „>” indică COUNT [CONTOR], computerul va afișa pașii. Când senzorul de viteză recepționează un semnal de intrare, acesta începe contorizarea și înregistrează automat pașii de antrenament, în momentul în care acesta începe. **REPS/MIN** Apăsați tasta MODE până când săgeata „<” indică REPS/MIN [REPETĂRI/MIN]. Când senzorul de viteză recepționează un semnal de intrare, acesta începe contorizarea și înregistrează automat pașii de antrenament, în momentul în care acesta începe. **CALORIE** Apăsați tasta MODE până când săgeata „>” indică CAL. Când senzorul de viteză recepționează un semnal de intrare, acesta începe contorizarea și înregistrează automat calorile aferente antrenamentului, în momentul în care acesta începe. **SCAN** Când săgeata „>” indică SCAN [SCANARE], computerul va afișa automat următoarele funcții, în ordinea indicată: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES


OBSERVAȚIE 1. Specific. baterie: 1.5V, LR44 (1buc) - 2. În caz de afișare incorectă pe monitor, introduceți din nou bateriile. - 3. Procedură de instalare a bateriei:




Slăbiți și scoateți șuruburile de pe fiecare parte a unității ecranului, apoi scoateți cu grijă unitatea ecranului din soclu.



Pe spatele unității ecranului, ridicați clapetele bateriei și glisați bateria afară.



Introduceți o baterie nouă de 1.5 V AG13, cu polul pozitiv în jos, și închideți clapetele.



Puneți la loc unitatea ecranului în soclul său și fixați-o cu șurubul.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151